

SOP KESELAMATAN SETRIKA UAP (BOILER GAS ANTI-MELEDAK)

1. PENGISIAN AIR BANYAK (JANGAN DIATAS 90%):

- Selalu pantau Gelas Ukur di lambung kompor tabung.
- Jika Air di kaca ukur turun mencapai sisa 1/4 bagian Bawah, wajib MATIKAN API GAS lalu isi air kembali. JANGAN PERNAH mengisi Air saat tabung kosong melompong (Besi Memerah) -> MELEDAK!

2. TEKANAN UAP PSI (Jarum Meteran Bulat):

- Api biru gas NYALAKAN HANYA sampai tekanan jarum 40-50 PSI.
- Jika jarum lebih dari 60 PSI, katup *Safety Valve* akan berdesis membuang uap. Kecilkan atau matikan api segera!

3. POSISI KEPALA SETRIKA KUNINGAN SAAT ISTIRAHAT:

- Taruh setrika secara *DIBARINGKAN* MERENG pada tatakan. Jangan diberdirikan telentang, bahaya uap air menetes melepuh ke kaki.

Matikan Regulator Gas Elpiji jika sudah jam tutup toko malam hari!