

SOP KALIBRASI: Tata Cara Penggunaan Timbangan Digital (TERA)

Timbangan adalah JANTUNG KEJUJURAN RUPIAH TOKO ANDA.

Jika timbangan Digital ERROR (Plus/Minus), Anda akan MERUGI berton-ton sabun deterjen perbulan ATAU merugikan timbangan pelanggan!

TATA CARA PENIMBANGAN (SOP KASIR):

1. POSISI DASAR (ALAS)

- Timbangan Digital WAJIB diletakkan di atas Meja Beton Cor / Lantai Keramik Rata. HARAM diletakkan di atas meja triplek goyang / karpet.

2. TOMBOL TARE (NOL-KAN BERAT KERANJANG)

- Jangan memindah-mindahkan baju secarik demi secarik! Masukkan baju ke dalam 1 Keranjang Besar (Basket).
- Letakkan KERANJANG KOSONG di atas Timbangan, lalu pencet "TARE".
- Layar akan menunjuk angka 0.00 Kg.
- Baru masukkan baju pelanggan. Angka yang muncul adalah BERAT BERSIH.

3. KALIBRASI PAGI HARI (TEST BEBAN PASTI)

- Setiap pagi, siapkan ANAK TIMBANGAN 1 KG (Atau kemasan Gula 1 KG).
- Letakkan di atas Timbangan. Jika layar tidak presisi 1.00 KG, timbangan wajib Diganti Baterai / di-Service Sensornya (Load Cell).